



PAD PERCUSSION DMX630

PRE-REQUISITOS PARA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DMX630

1. Os arquivos devem estar no formato .WAV, 16-Bit, 48kHz, estéreo.
2. Use um disco USB com formatação FAT32 e capacidade menor que 32GB.
3. Os arquivos .WAV devem ser colocados no diretório raiz (root) do disco USB. Os arquivos não podem estar dentro de outros diretórios ou sub-diretórios.
Exemplo:
USB D:
/arquivo1.wav
/arquivo2.wav
/arquivo3.wav
4. Os nomes dos arquivos importados para o PAD serão abreviados e serão mostrados no display com no máximo 8 caracteres.
Os arquivos têm que começar e terminar o nome com caracteres alfanuméricos. Os nomes dos arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres especiais: \ / : * ? " < > .
Exemplo:
bumbo01.wav
tom02.wav
tomlow03.wav
5. O arquivo .WAV não deve ter mais de 2GB.
6. Só pode ser importado 1 arquivo por vez para o PAD pelo USB Pendrive.
 - a. Selecione o botão UTIL
 - b. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu WAVE IMPORT e aperte OK
 - c. Selecione o arquivo desejado e aperte OK
 - d. WAVE IMPORT? Selecione Yes e aperte OK
7. O BT funciona tocar áudios diversos.
Não é possível efetuar transferência de kits, .wav ou sample via BT.

RESUMO DIRETÓRIOS PARA IMPORTAÇÃO

USB-disk: F:/UPDATE/
USB-disk: F:/LOAD/KIT/
USB-disk: F:/

coloque aqui os arquivos para upgrade de versão
coloque aqui os arquivos de kits
coloque aqui os arquivos de sons .wav

COMO VERIFICAR A VERSÃO DE FIRMWARE DO SEU DMX630

1. Selecione o botão SYSTEM
2. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu OPTION e aperte OK
3. Selecione o botão F3 para verificar a versão atual

Version number:
SYN 503
DETECT DD0.16
GD SHOW 1.31_t1
CH FILE 1.30

COMO EFETUAR A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DMX630

1. Utilize um pendrive formatado em FAT32
2. Crie uma pasta chamada "update" na raiz do USB pendrive.
Coloque o arquivo "update.bin" dentro desta pasta.
Exemplo: D:/update/update.bin
3. Insira o pendrive na porta USB-A interface do PAD DMX630
4. Ligue o DMX630, e siga os seguintes passos:
 - a. Selecione o botão SYSTEM
 - b. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu OPTION e aperte OK
 - c. Selecione o botão F2 para acessar o menu
 - d. Selecione a opção UPDATE e aperte OK
 - e. UPDATING PROGRAM? Selecione Yes e aperte OK
 - f. O display mostrará a mensagem de detectar e syn o update

OBS: Este processo demora entre 5 a 10 minutos

COMO RESTAURAR A BIBLIOTECA DE SONS E KITS MICHAEL DMX630

A Biblioteca de kits e sons da Michael DMX630 é compatível apenas com PAD com firmware 1.28 e superior.

O processo de restauração do arquivo demora entre 30 à 40 minutos para carregar todos os dados.

Não desligue o PAD durante este processo.

1. Utilize um pendrive formatado em FAT32
2. Crie as pastas "/LOAD/KIT/" na raiz do USB pendrive
Coloque estes 04 arquivos dentro da pasta.
KIT_ALL.bin, LOGO.bin, LOGO2.BIN, MICHAEL BMP 32Bits.bmp

Exemplo: D:/LOAD/KIT/KIT_ALL.BIN
 D:/LOAD/KIT/LOGO.bin
 D:/LOAD/KIT/LOGO2.BIN
 D:/LOAD/KIT/MICHAEL BMP 32Bits.bmp

3. Insira o pendrive na porta USB-A interface do PAD DMX630.
4. Ligue o DMX630, e siga os seguintes passos:
 - a. Selecione o botão UTIL
 - b. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu LOAD e aperte OK
 - c. Selecione a opção ALL e aperte OK
 - d. Selecione
 - e. O Pad iniciará o processo de importação dos kits, dos arquivos de som e das configurações
 - f. Após este processo o PAD será reiniciado automaticamente

OBS: Este processo demora entre 30 à 40 minutos para carregar os dados.
Não desligue o PAD durante este processo.

COMO EFETUAR O RESET GLOBAL

Restaura as configurações globais do sistema para o padrão de fábrica, porém não deleta e nem altera os users kits e os sons.

1. Selecione o botão SYSTEM
2. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu OPTION e aperte OK
3. Selecione o botão F1, selecione a opção RESET GLOBAL e aperte OK
4. Após a restauração o sistema será reiniciado

COMO EFETUAR O RESET DE FÁBRICA (FACTORY RESET)

Todas as configurações de usuário e os kits criados serão apagadas e o DMX630 voltará as configurações iniciais de fábrica.

1. Selecione o botão SYSTEM
2. Pressione a seta para baixo até encontrar o menu OPTION e aperte OK
3. Selecione o botão F1, selecione a opção FACTORY RESET e aperte OK
4. A tela mostrara uma mensagem de FORMAT FT e depois FORMATING...aguarde!
5. Após a restauração o sistema será reiniciado



Garantia 90 dias CDC
SAC: atendimento@michael.com.br
Validade Indeterminada - Fabricado na China
Importando por Michael Imp Exp Ltda
CNPJ: 03.165.882/0001-33

Alteração sem aviso prévio



 /michael.drums
www.michael.com.br

